

- opseg memorije 0x0000-0xFFFF
- prekidna rutina se nalazi na adresama 0x0006-0x0009
- tekući program se nalazi u opsegu 0x0060 - 0x0220
- stek je lociran na dnu memorijskog prostora (početna adresa SP=0xFFFF)
- prekid se dešava u trenutku kada se izvršava instrukcija sa adrese 0x00120